



Gerenciamento de Produto

Tel.
+55-19-2103-2860

09.2009

Carta de Divulgação

Produto	<i>Configuration Manager</i>
Versão:	<i>2.11.0011</i>

Esta carta contém as últimas informações sobre software acima mencionado.

1. Geral

O Configuration Manager consiste em uma ferramenta genérica de configuração para todos os Produtos de Vídeo em Rede IP da Bosch, tanto para módulos de software quanto para dispositivos de hardware.

Ele é utilizado para a configuração e licenciamento de vários produtos que estão inclusos no CD do produto.

O Configuration Manager 2.11 é parte do BVIP Lite Suite 3.0.

Certifique-se de sempre utilizar a última versão lançada.

2. Novas Funcionalidades

- Agora existem 2 modos no Configuration Manager: Configuração Básica e Avançada
 - A Configuração Básica é o modo padrão inicial. Ela exibe um conjunto reduzido de possibilidades de configuração que são necessárias para definir um sistema para monitoração ao vivo com o mínimo esforço. Esse modo é voltado para usuários não-treinados e torna a configuração do sistema muito mais fácil. As configurações são acompanhadas por meio da exibição direta das informações de ajuda.
 - A Configuração Avançada fornece um conjunto completo de possibilidades de configuração.
- Um Assistente foi adicionado para ser executado automaticamente quando a base de dados está vazia ou quando dispositivos não-configurados são encontrados. O Assistente pode configurar dispositivos novos e os já existentes.
 - O protocolo DHCP é suportado; o Configuration Manager detecta alterações no endereço IP durante o rastreamento da rede de forma automática.
 - Um gerenciamento simples de usuários para o Archive Player e o Viewer pode ser feito



Gerenciamento de Produto

Tel.

+55-19-2103-2860

09.2009

no

- Configuration Manager, fornecendo permissões distintas de visualização e replay a usuários e até 3 grupos.
- Uma visão da tabela permite a retirada de vários campos e parâmetros dos produtos selecionados em uma matriz que pode ser exportada, por exemplo, para o Excel.
- Uma barra de ferramentas torna muito mais fácil o acesso a várias funcionalidades e informações. A barra de ferramentas pode ser personalizada.
- Os monitores de hardware podem ser configurados e habilitados para o Archive Player e/ou para o Viewer.

3. Restrições; Problemas Conhecidos

- As configurações de vídeo VGA para o VIP XD não estão disponíveis nesta versão do Configuration Manager. Elas devem ser configuradas por meio da interface web do produto.
- A opção de Licença de Encriptação local deve ser instalada para habilitar a encriptação AES.
- Quando utilizar o UAC no Vista, o Configuration Manager deve ser executado sob o login de administrador para um licenciamento válido.
- Quando utilizar o Assistente para reconfiguração, essa opção não funcionará para dispositivos protegidos por senha.
- O microfone de um NBC-255-P não pode ser ligado na configuração básica, podendo somente ser desligado. Para fazer isso, deve-se utilizar a configuração avançada.
- O endereço de FTP deve ser somente um endereço IP. URLs não são aceitas.

Observação:

Se vários Configuration Managers são utilizados na rede, mantendo o mesmo ou uma sobreposição de um conjunto de dispositivos simultaneamente, efeitos imprevisíveis podem ocorrer ao gravar nos dispositivos.

4. Requisitos de Sistema

Hardware	PC
CPU	Dual Core, 3.0 GHz ou superior
RAM	no mínimo 2 GB
S.O.	Windows XP Home/XP Professional SP2/SP3, Windows Vista SP1/SP2
Placa de Vídeo	consultar MPEG-ActiveX 4.40
Placa Ethernet	100 Mbps
Placa de Som	Recomendada
Software	DirectX 9.0c MPEG-ActiveX 4.40.01.07 ou mais atual
Espaço Livre em Disco (para Instalação)	145 MB (ambiente .NET, Viewer, Archive Player, Configuration Manager, MPEG-ActiveX)